




超音波レベル計の発信素子に粉塵が付着するので、発信部に粉塵が付着しない対策をして欲しい。




発信素子粉塵付着イメージ



アンテナパーシ付超音波レベル計を製作しました。



追加パーシ装置



アンテナパーシは発信面に吹き付け、粉塵の付着を防止します。

標準の超音波レベル計にパーシ装置を取付けていますので、レベル計本体交換時にもパーシ装置は引続き使用する事が可能です。