




レベル計取付箇所から
 ・測定物を投入したい・・・。
 ・他の測定器を挿入したい・・・。
 レベル計を使用しない時は、違う場所で待機させたい・・・。



レベル計と駆動装置を組み合わせて、レベル計本体を動くようにしました。



マイクロ波レベル計
 (写真はFM-CW方式となります)

駆動装置付マイクロ波レベル計
 (写真はFM-CW方式となります)

計測装置の動作例

